

### Hauteur d'assise

Utilisez la manette située à droite sous l'assise de votre siège. Pour relever l'assise, levez-vous légèrement et soulevez la manette de réglage vers le haut.




### Profondeur d'assise

Utilisez la barre latérale placée sous l'avant de l'assise. Pour modifier la profondeur d'assise, levez-vous légèrement, pressez la barre de chaque côté et tirez-la vers l'avant pour une assise plus profonde ou poussez-la vers l'arrière pour une assise plus courte.




### Soutien lombaire

Pour l'ajuster, saisissez les poignées à droite et à gauche de votre dossier, à la hauteur de vos lombaires et faites coulisser vers le haut ou le bas.




### Tension de basculement

Plus besoin d'effectuer ce réglage ! Dès que vous vous asseyez, Think se règle automatiquement à votre corpulence. Cependant, si ce réglage automatique ne vous satisfaisait pas complètement, vous pouvez le modifier grâce à la manette située à droite de l'assise. 4 positions de confort s'offrent alors à vous !



### Accotoirs

La hauteur se règle grâce au bouton situé sous l'accotoir. Appuyez sur le bouton puis soulevez ou abaissez l'accotoir. L'angulation et la profondeur se règlent en poussant l'accotoir vers l'intérieur ou vers l'extérieur, vers l'avant ou vers l'arrière ou d'un côté ou de l'autre.



### Têteière

Pour ajuster la hauteur, faites coulisser la têteière vers le bas ou le haut. Pour ajuster l'angle de soutien, faites-la pivoter vers le haut ou le bas.

